



HOUSEBOAT & SAUNA LUX NAANTALI

Naantali Houseboat&Sauna LUX

ANKKUROINTIOHJE

Valitse ankkurointia varten suojainen paikka ja ota huomioon myös tuleva säätila ja tuulen suunta. Valitse paikaksi mahdollisimman tyyni paikka, sillä aluksessa on suuri tuulipinta.

- Älä ankkuroi liian syvään veteen. Sopivana voi pitää maksimissaan 5 m syvyyttä.
- Laske ankkuri niin että ankkuriliina ei ole kietoutuneena mihinkään, vaan pääsee vapaasti kulkemaan kelalta. Kun ankkuri on pohjassa voit hitaasti peruuttaa tai antaa tuulen viedä alusta, kunnes liinaa on sopivasti ulkona. Sen jälkeen kiinnitä liina tukevasti.
- Ankkuri ei pidä, jos se on suoraan aluksen alla, vaan liinaa pitää olla ulkona niin että liinan suunta suhteessa veden pintaan on mahdollisimman vaakatasossa. Nyrkkisääntönä voi pitää, että liinaa on vähintään ulkona 3-4 kertaa veden syvyys. Ankkuri pitää aina paremmin mitä lähempänä liinan suunta on vaakatasoa.
- Voit laskea yhtä aikaa myös peräankkurin, jolloin alus ei pääse tuulen mukana pyörimään. Laske silloin ensin keulassa oleva ankkuri edellä mainituin ohjein ja kun keula on kiinni, niin laske perä ankkuri pohjaan ja laske liinaa muutama metri löysää jolloin peräankkuri estää pyörimisen, mutta keulaankkuri hoitaa varsinaisen kiinnittymisen. Pois lähtiessä nosta ensin peräankkuri ja katso ettei ankkuriliina ole kietoutuneena moottorien ympärille tms. Älä käynnistä moottoreita ennen kuin olet nostanut perän ankkurin. Varmista että ankkuriketju jää perässä olevaan laatikkoon ja liina on kelattuna sisään. Perässä olevan vedenlämmittimen alta löydät rukkaset ankkurin käsittelyä varten. Koita hyljytellä ankkureista turhat mudat pois ennen kannelle nostoa.

Kiinnittyminen laituriin peräankkurin varaan.

- Kun rantaudut keula maihin, tarvitset peräankkuria. Ota kiinnitysköydet valmiiksi ja kiinnitä ne molempiin keulan pollareihin köysissä olevin lenkein ennen rantautumista.
- Valitse suojainen tuuleton paikka ja vältä kiinnittymistä sivutuulella.
- Aja hyvin hiljaa kohden valitsemaasi paikkaa ja laske perästä ankkuri noin 25 m ennen rantaa. Jonkun on oltava valvomassa ankkuriliinaa, että se pääsee vapaasti juoksemaan kelalta. Jos rantautuminen ei onnistu ja joudut peruuttamaan, tulee perässä olijan vetää liinaa kannelle koko peruutuksen ajan ja lopulta nostaa ankkuri kannelle jottei liina sotkeudu potkuriin. Voit myös vetää käsin aluksen ankkurin yläpuolelle ja nostaa ankkurin.
- Kun keula on lähellä laituria, vähennä vauhti aivan minimiin ja odota että keula ottaa laituriin kiinni. Kiinnitä keula köysillä laituriin ja sen jälkeen kiristä perän ankkuriliina kireälle pollariin niin että keula irtoaa laiturista. Lähtiessä irrota keulan köydet, vedä alus ankkurin kohdalle ja nosta ankkuri.

Onnea kiinnittymisiin.